

根據二零一三年一月一日起實施的規格計算 ...

鐳射打印機
(截至二零一二年十二月三十一日實施的規格計算)
自願性能源效益標籤計劃註冊記錄

登記號碼	牌子	型號	單色速度(頁數/分鐘)	彩色速度(頁數/分鐘)	靜止模式(瓦)	註釋
LP02-0001	聲寶牌	AR-M350	35	不適用	25.9	
LP02-0001	聲寶牌	AR-M450	45	不適用	25.9	
LP02-0002	聲寶牌	AR-M300U	31	不適用	25.5	
LP02-0003	理光	Aficio AP4510	45	不適用	7.3	
LP02-0003	理光	Aficio AP400N	25	不適用	4.5	
LP02-0003	理光	Aficio AP400	25	不適用	4.0	
LP02-0003	理光	Aficio AP600N	32	不適用	6.5	
LP02-0003	理光	Aficio CL1000N	31	8	15.0	
LP02-0003	理光	Aficio CL7000	38	28	15.0	
LP02-0003	理光	Aficio CL5000	36	10	13.5	
LP02-0003	理光	Aficio CL3100	21	17	11.8	
LP02-0003	理光	Aficio CL3100DN	21	17	11.8	
LP02-0003	理光	Aficio CL7100	35	35	15.0	
LP02-0003	理光	Aficio AP3200	32	不適用	20.0	
LP02-0004	三星	ML-2551N	24	不適用	14.0	
LP02-0004	三星	ML-1710P	16	不適用	6.8	
LP02-0004	三星	ML-1750	16	不適用	10.3	
LP02-0005	理光	Aficio CL3100N	21	17	11.8	
LP02-0005	理光	Aficio CL2000	16	16	11.5	

LP02-0006	理光	Aficio CL4000HDN	25	25	5.7	
LP02-0006	理光	Aficio CL4000DN	25	25	5.7	
LP02-0007	Canon	LBP5000	8	8	10.6	
LP02-0008	Canon	LBP2900	12	12	2.3	
LP02-0009	Canon	LBP3300	21	21	4.0	
LP02-0010	理光	Aficio SP-C210SF	31	8	16.0	
LP02-0011	理光	Aficio AP410N	27	不適用	4.5	
LP02-0011	理光	Aficio AP610N	35	不適用	6.5	
LP02-0011	理光	Aficio SP8100DN	45	不適用	5.0	
LP02-0011	理光	Aficio CL3500N	21	21	10.0	
LP02-0011	理光	Aficio CL3500DN	21	21	10.0	
LP02-0011	理光	Aficio CL7200	32	28	26.0	
LP02-0011	理光	Aficio CL7300	35	35	26.0	
LP02-0012	理光	Aficio SP C410DN	25	25	6.0	
LP02-0012	理光	Aficio SP C411DN	30	30	6.0	
LP02-0013	理光	Aficio SP9100DN	75	不適用	26.7	
LP02-0014	理光	Aficio SP C811DN	40	40	19.3	
LP02-0015	理光	Aficio SP 4110N	36	6.5	6.5	
LP02-0015	理光	Aficio SP 4100N	31	6.5	6.5	
LP02-0016	Canon	LBP5100	12	10	8.0	

LP02-0017	理光	Aficio SP5100N	43	不適用	10.3	
LP02-0017	理光	Aficio BP20N	20	不適用	10.2	
LP02-0018	理光	Aficio SPC220N	16	16	11.8	#
LP02-0018	理光	Aficio SPC222DN	20	20	11.8	#
LP02-0019	理光	Aficio SPC420DN	30	30	5.6	#
LP02-0020	Canon	LBP3050	14	不適用	1.8	#
LP02-0021	Canon	LBP5050N	12	8	7.8	#
LP02-0023	Canon	LBP3500	25	不適用	4.8	#
LP02-0024	柯尼卡美能達	C20P	24	24	11.0	#
LP02-0024	柯尼卡美能達	C31P	35	35	16.4	#
LP02-0024	柯尼卡美能達	40P	43	不適用	16.9	#
LP02-0025	Canon	LBP7200Cdn	20	20	7.8	#
LP02-0026	Canon	LBP7750Cdn	30	30	17.7	#
LP02-0027	理光	Aficio SPC 311N	25	25	13.2	#
LP02-0027	理光	Aficio SP 8200DN	50	不適用	5.3	#
LP02-0027	理光	Aficio SP 4210N	36	不適用	3.2	#
LP02-0028	理光	Aficio SPC 820DN	40	40	2.6	#
LP02-0029	Canon	LBP9100Cdn	20	20	1.1	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint 340A	34	不適用	2.0	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint 2065	26	不適用	3.7	#

LP02-0030	富士施樂	DocuPrint 3055	35	不適用	3.7	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint C2120	20	18	5.6	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint C2200	25	25	5.7	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint C3055DX	32	8	4.2	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint C3300DX	30	30	4.3	#
LP02-0030	富士施樂	DocuPrint C2255	25	25	2.1	#
LP02-0031	富士施樂	DocuPrint C4350	45	35	6.0	#
LP02-0032	Canon	LBP6300dn	30	不適用	7.3	#
LP02-0032	Canon	LBP6650dn	33	不適用	9.6	#
LP02-0033	柯尼卡美能達	C35P	30	30	12.5	#
LP02-0034	Canon	LBP6000	18	不適用	1.1	#
LP02-0035	富士施樂	DocuPrint CP105b	12	10	2.9	#
LP02-0035	富士施樂	DocuPrint CP205	15	12	4.3	#
LP02-0035	富士施樂	DocuPrint CP205 w	15	12	4.3	#
LP02-0035	富士施樂	DocuPrint P205b	24	不適用	3.5	#
LP11-0001	Canon	imageCLASS LBP7018C	16	4	0.9	#
LP11-0002	Canon	imageCLASS LBP7680Cx	20	20	0.8	#
LP12-0001	富士施樂	DocuPrint C5005 d	55	50	1.5	#
LP12-0002	富士施樂	DocuPrint CP305 d	23	23	6.0	#
LP12-0003	柯尼卡美能達	20P	30	不適用	4.5	#

LP12-0004	Canon	imageCLASS LBP6680x	33	不適用	0.9	#
LP12-0005	惠普公司	CE462A	30	不適用	6.5	#
LP12-0006	惠普公司	CE528A	40	不適用	12.0	#
LP12-0007	惠普公司	Q3932A	41	41	21.7	#
LP12-0008	理光	Aficio SP3510DN	28	不適用	3.3	#
LP12-0009	施樂	Phaser 3435D	33	不適用	7.0	#
LP12-0010	施樂	Phaser 3435DN	33	不適用	7.0	#
LP12-0011	施樂	Phaser 5550N	50	不適用	9.0	#
LP12-0012	施樂	Phaser 4600N	52	不適用	8.0	#
LP12-0013	施樂	Phaser 4620DN	62	不適用	8.0	#
LP12-0014	理光	Aficio SP C240DN	16	16	4.1	#
LP12-0015	理光	Aficio SP C242DN	20	20	7.4	#
LP12-0016	理光	Aficio SP 5210DN	50	不適用	3.1	#
LP12-0017	理光	Aficio SP 100 e	13	不適用	1.9	#
LP12-0018	京瓷	FS-2100D	40	不適用	3.0	#
LP12-0019	京瓷	FS-2100DN	40	不適用	1.9	#
LP12-0020	京瓷	FS-4100DN	45	不適用	1.6	#
LP12-0021	京瓷	FS-4200DN	50	不適用	1.6	#
LP12-0022	京瓷	FS-4300DN	60	不適用	1.6	#
LP12-0023	京瓷	FS-1040	20	不適用	2.5	#

LP12-0024	京瓷	FS-1060DN	25	不適用	2.5	#
LP12-0025	惠普公司	CE708A	30	30	19.7	#
LP12-0026	惠普公司	CE957A	20	20	3.1	#
LP12-0027	惠普公司	CF274A	33	不適用	5.1	#
LP12-0028	惠普公司	CF278A	33	不適用	6.1	#
LP12-0029	惠普公司	Q7546A	35	不適用	6.8	#
LP12-0030	惠普公司	CE992A	50	不適用	5.6	#
LP12-0031	惠普公司	CE995A	60	不適用	5.3	#
LP12-0032	惠普公司	CF082A	32	32	5.9	#
LP12-0033	理光	Aficio SP 4310N	36	不適用	2.8	#
LP12-0034	理光	Aficio SP 6330N	35	不適用	2.8	#
LP12-0035	理光	Aficio SP C320DN	25	25	5.3	#
LP12-0036	理光	Aficio SP C430DN	35	35	4.3	#
LP12-0037	Canon	imageCLASS LBP7780Cx	32	32	0.9	#
LP12-0038	理光	Aficio SP C830DN	45	45	1.4	#
LP12-0039	理光	Aficio SP 8300DN	50	不適用	2.5	#
LP13-0001	兄弟	HL-5440D	38	不適用	3.0	#
LP13-0002	兄弟	HL-5450DN	38	不適用	4.0	#
LP13-0003	兄弟	HL-5470DW	38	不適用	4.0	#
LP13-0004	兄弟	HL-6180DW	40	不適用	4.0	#

LP13-0005	兄弟	HL-4150CDN	24	24	2.0	#
LP13-0006	兄弟	HL-4570CDW	28	28	2.0	#

總計: 121 條記錄。

打印機
 (根據二零一三年一月一日起實施的規格計算)
 自願性能源效益標籤計劃註冊記錄

登記號碼	牌子	型號	單色速度(頁數/分鐘)	彩色速度(頁數/分鐘)	典型用電量(每週耗小時)	靜止模式功率(瓦)	備用模式功率(瓦)	預設時間進入靜止模式(分鐘)	註釋
PR13-0001	Canon	imageCLASS LBP7100Cn	14	14	0.30	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0002	Canon	imageCLASS LBP7100Cw	14	14	0.80	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0003	Canon	LBP6200d	25	不適用	0.32	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0004	理光	SP201N	22	不適用	0.86	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0005	京瓷	FS-1370DN	35	不適用	2.78	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0006	京瓷	FS-C5250DN	26	26	2.22	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0007	京瓷	FS-C8650DN	55	50	11.43	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0008	京瓷	FS-9530DN	51	不適用	7.14	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0009	柯尼卡美能達	bizhub 3300P	33	不適用	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0010	京瓷	FS-1120D	30	不適用	2.10	不適用	不適用	不適用	@

PR13-0011	京瓷	FS-C5150DN	21	21	1.90	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0012	京瓷	FS-C5350DN	30	30	4.48	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0013	京瓷	FS-C5400DN	35	35	5.96	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0014	柯尼卡美能達	bizhub 4000P	40	不適用	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR13-0015	柯尼卡美能達	bizhub 4700P	47	不適用	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0001	兄弟	HL-3150CDN	18	18	0.80	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0002	兄弟	HL-3170CDW	22	22	1.00	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0003	理光	SP 201Nw	22	不適用	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0004	富士施樂	DocuPrint CP215 w	15	12	0.93	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0005	京瓷	ECOSYS P2035d	35	不適用	1.73	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0006	京瓷	ECOSYS P2135d	35	不適用	1.73	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0007	京瓷	ECOSYS P2135dn	35	不適用	1.91	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0008	富士施樂	DocuPrint 3105	32	不適用	2.05	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0009	富士施樂	DocuPrint P355 d	35	不適用	1.84	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0010	富士施樂	DocuPrint P355 db	35	不適用	1.82	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0011	富士施樂	DocuPrint P455 d	45	不適用	2.23	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0012	富士施樂	DocuPrint P215 b	24	不適用	1.09	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0013	富士施樂	DocuPrint P255 dw	30	不適用	1.77	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0014	富士施樂	DocuPrint CP405 d	35	35	2.31	不適用	不適用	不適用	@

PR14-0015	理光	SP C252DN	20	20	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0016	富士施樂	Phaser 6700DN	47	47	6.60	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0017	富士施樂	Phaser 7800DN	45	45	6.20	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0018	理光	SP C250DN	20	20	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0019	Canon	imageCLASS LBP6030	18	不適用	0.30	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0020	Canon	imageCLASS LBP6030w	18	不適用	0.50	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0021	柯尼卡美能達	bizhub C3100P	31	31	1.50	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0022	理光	SP 213Nw	22	不適用	1.00	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0023	Canon	imageCLASS LBP6230dn	25	不適用	0.30	不適用	不適用	不適用	@
PR14-0024	兄弟	HL-L8350CDW	30	30	2.20	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0001	京瓷	ECOSYS P6035cdn	35	35	2.19	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0002	京瓷	ECOSYS P6130cdn	30	30	1.85	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0003	京瓷	ECOSYS P7040cdn	40	40	2.65	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0004	理光	SP 3600DN	30	不適用	1.40	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0005	理光	SP 4510DN	40	不適用	1.70	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0006	富士施樂	DocuPrint CP115 w	12	10	0.80	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0007	富士施樂	DocuPrint CP116 w	12	10	0.80	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0008	富士施樂	DocuPrint CP225 w	18	18	1.11	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0009	富士施樂	DocuPrint P225 d	26	不適用	1.00	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0010	富士施樂	DocuPrint P225 db	26	不適用	1.00	不適用	不適用	不適用	@

PR15-0011	富士施樂	DocuPrint P265 dw	30	不適用	1.17	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0012	富士施樂	DocuPrint 5105 d	55	不適用	3.55	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0013	富士施樂	Phaser 4622	65	不適用	4.78	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0014	理光	SP C440DN	40	40	3.70	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0015	理光	SP 4520DN	40	不適用	1.90	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0016	三星	Xpress M2835DW	28	不適用	1.41	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0017	三星	ProXpress M3820DW	38	不適用	1.81	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0018	三星	ProXpress M3820ND	38	不適用	1.81	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0019	三星	ProXpress M4530ND	45	不適用	2.38	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0020	三星	ProXpress M4530NX	45	不適用	2.38	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0021	三星	ProXpress M4030ND	40	不適用	1.93	不適用	不適用	不適用	@
PR15-0022	Canon	imageCLASS LBP8100n	30	不適用	1.62	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0001	京瓷	ECOSYS P5021cdw	21	21	0.69	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0002	京瓷	ECOSYS P5021cdn	21	21	0.69	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0003	京瓷	ECOSYS P5026cdw	26	26	0.92	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0004	京瓷	ECOSYS P5026cdn	26	26	0.92	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0005	Canon	imageCLASS LBP251dw	30	不適用	1.14	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0006	Canon	imageCLASS LBP151dw	27	不適用	0.80	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0007	Canon	imageCLASS LBP253x	33	不適用	1.25	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0008	理光	SP 6430DN	38	不適用	2.00	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0009	富士施樂	Phaser 7100	30	30	2.84	不適用	不適用	不適用	@

PR16-0010	理光	SP C435DN	35	35	3.80	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0011	理光	SP 5310DN	60	不適用	4.50	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0012	京瓷	ECOSYS P2040dn	40	不適用	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0013	京瓷	ECOSYS P2040dw	40	不適用	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0014	京瓷	ECOSYS P2235dn	35	不適用	1.40	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0015	京瓷	ECOSYS P4040dn	40	不適用	2.70	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0016	理光	SP C842DN	60	60	3.90	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0017	理光	SP C840DN	45	45	2.90	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0018	京瓷	ECOSYS P3045dn	45	不適用	2.20	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0019	京瓷	ECOSYS P3050dn	50	不適用	2.40	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0020	京瓷	ECOSYS P3060dn	60	不適用	2.90	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0021	富士施樂	DocuPrint P365d	38	不適用	2.00	不適用	不適用	不適用	@
PR16-0022	富士施樂	DocuPrint CP315dw	28	28	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR17-0001	理光	SP 377SFNwX	28	不適用	1.40	不適用	不適用	不適用	@
PR17-0002	理光	SP 377DNwX	28	不適用	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR17-0003	Canon	imageCLASS LBP841Cdn	26	26	1.18	不適用	不適用	不適用	@
PR17-0004	RISO	ComColor GD9630	160	160	不適用	2.3	99	55.0	@
PR17-0005	京瓷	ECOSYS P8060cdn	60	55	3.28	不適用	不適用	不適用	@
PR17-0006	理光	SP 8400DN	60	不適用	2.70	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0001	理光	SP 5300DN	50	不適用	3.80	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0002	富士施樂	DocuPrint P235d	30	不適用	1.20	不適用	不適用	不適用	@

PR18-0003	富士施樂	DocuPrint P235db	30	不適用	1.20	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0004	富士施樂	DocuPrint P275dw	34	不適用	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0005	京瓷	ECOSYS P6230cdn	30	30	1.40	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0006	京瓷	ECOSYS P6235cdn	35	35	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0007	京瓷	ECOSYS P7240cdn	40	40	1.90	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0008	柯尼卡美能達	bizhub 4702P	47	不適用	1.90	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0009	寶麗來	PLR-P3001-N	30	不適用	1.12	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0010	理光	SP 3710DN	32	不適用	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0011	聲寶	MX-B350PA2	35	不適用	2.14	不適用	不適用	不適用	@
PR18-0012	聲寶	MX-B450PA2	45	不適用	2.50	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0001	理光	SP 230DNw	30	不適用	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0002	EPSON	WorkForce Pro WF-C5290	24	24	不適用	1.02	12.31	1.7	@
PR19-0003	EPSON	WorkForce Pro WF-M5299	24	不適用	不適用	0.99	12.53	1.2	@
PR19-0004	EPSON	M1120	15	不適用	不適用	0.5	2.62	13.0	@
PR19-0005	EPSON	M1180	20	不適用	不適用	0.66	3.23	13.1	@
PR19-0006	富士施樂	DocuPrint 3205 d	32	不適用	1.36	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0007	富士施樂	DocuPrint 4405 d	45	不適用	1.98	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0008	京瓷	ECOSYS P3260dn	60	不適用	2.98	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0009	理光	P C600	40	40	2.90	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0010	理光	P 502	43	不適用	2.16	不適用	不適用	不適用	@

PR19-0011	京瓷	ECOSYS P3145dn	45	不適用	2.06	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0012	京瓷	ECOSYS P3150dn	50	不適用	2.39	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0013	富士施樂	DocuPrint C5155 d	55	50	2.84	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0014	柯尼卡美能達	bizhub C3300i	33	33	1.20	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0015	富士施樂	DocuPrint CP505 d	43	43	2.09	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0016	富士施樂	DocuPrint CP555 d	52	52	2.59	不適用	不適用	不適用	@
PR19-0017	富士施樂	DocuPrint P505 d	63	63	2.97	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0001	理光	P C301W	25	25	0.90	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0002	理光	P 801	60	不適用	3.30	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0003	HP Inc.	HP Color LaserJet Managed E65160dn	56	56	2.27	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0004	HP Inc.	HP Color LaserJet Pro M454dw	28	28	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0005	HP Inc.	HP Color LaserJet Managed E65150dn	50	50	2.14	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0006	HP Inc.	HP LaserJet Pro M404n	40	不適用	1.19	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0007	HP Inc.	HP PageWide Enterprise Color 765dn	75	75	1.25	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0008	HP Inc.	HP LaserJet Pro M404dn	40	不適用	1.19	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0009	HP Inc.	HP Color LaserJet Pro M454nw	28	28	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0010	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M652dn	50	不適用	2.14	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0011	HP Inc.	HP LaserJet Pro M404dw	40	不適用	1.19	不適用	不適用	不適用	@

PR20-0012	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M507n	45	不適用	1.38	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0013	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M507x	45	不適用	1.38	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0014	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M751dn	41	41	1.93	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0015	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M507dn	45	不適用	1.38	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0016	HP Inc.	HP Color LaserJet Pro M454dn	28	28	1.10	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0017	理光	P 800	55	55	3.10	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0018	京瓷	ECOSYS P4060dn	60	不適用	3.15	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0019	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	60	60	2.54	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0020	HP Inc.	HP PageWide Managed Color P75250dn	70	70	1.30	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0021	HP Inc.	HP LaserJet Managed E50145dn	45	不適用	1.38	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0022	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M609x	75	不適用	3.23	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0023	HP Inc.	HP LaserJet Managed E50045dw	45	不適用	1.92	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0024	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M653x	60	60	2.54	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0025	HP Inc.	HP LaserJet Managed M506dnm	45	不適用	1.92	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0026	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M609dn	75	不適用	3.23	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0027	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M506dn	45	不適用	1.92	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0028	HP Inc.	HP LaserJet Managed E60175dn	75	不適用	8.60	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0029	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M608dn	65	不適用	2.68	不適用	不適用	不適用	@

PR20-0030	HP Inc.	HP LaserJet Managed E60155dn	55	不適用	2.14	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0031	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M607dn	55	不適用	2.14	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0032	HP Inc.	HP LaserJet Managed E60165dn	65	不適用	2.68	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0033	HP Inc.	HP Color LaserJet Managed E75245dn	46	46	2.11	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0034	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M751n	41	41	1.93	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0035	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M608x	65	不適用	2.68	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0036	HP Inc.	HP LaserJet Enterprise M506n	45	不適用	1.92	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0037	HP Inc.	HP PageWide Managed Color E75160dn	80	80	1.34	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0038	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise M856dn	56	56	0.75	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0039	HP Inc.	HP Color LaserJet Managed E85055dn	56	56	0.75	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0040	京瓷	ECOSYS P4140dn	40	不適用	1.90	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0041	富士施樂	DocuPrint CP475 AP	40	40	1.80	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0042	富士施樂	DocuPrint P475 AP	53	不適用	2.30	不適用	不適用	不適用	@
PR20-0043	寶麗來	PLR-P5006-NG	50	不適用	3.28	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0001	富士施樂	ApeosPort Print C5570	55	55	0.65	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0002	富士施樂	Versant 3100i Press	100	100	24.30	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0003	富士施樂	ApeosPort-VII CP4421	40	40	0.51	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0004	富士施樂	ApeosPort-VII P5021	53	不適用	0.63	不適用	不適用	不適用	@

PR21-0005	富士膠片	ApeosPrint C325 dw	31	31	0.38	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0006	富士膠片	ApeosPrint C5240	52	52	0.63	不適用	不適用	不適用	@
PR21-0007	富士膠片	ApeosPrint 6340	63	不適用	0.73	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0001	理光	P 311	32	不適用	1.23	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0002	理光	P C200W	24	不適用	0.68	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0003	京瓷	ECOSYS PA2100cwx	21	21	0.24	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0004	京瓷	ECOSYS PA2100cx	21	21	0.24	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0005	富士膠片	ApeosPort Print C2410SD	24	24	0.29	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0006	富士膠片	ApeosPort Print C3320SD	33	33	0.46	不適用	不適用	不適用	@
PR22-0007	富士膠片	ApeosPort Print 4020SD	40	不適用	0.45	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0001	富士膠片	ApeosPrint C5570	55	55	0.64	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0002	富士膠片	ApeosPrint C4030	40	40	0.49	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0003	富士膠片	ApeosPrint 5330	53	不適用	0.58	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0004	HP Inc.	HP LaserJet Pro 4003dn	40	不適用	0.37	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0005	HP Inc.	HP LaserJet Pro 4003dw	40	不適用	0.37	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0006	柯尼卡美能達	bizhub C3100i	31	31	1.39	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0007	京瓷	ECOSYS PA4500x	45	不適用	0.59	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0008	京瓷	ECOSYS PA5000x	50	不適用	0.67	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0009	京瓷	ECOSYS PA5500x	55	不適用	0.73	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0010	京瓷	ECOSYS PA6000x	60	不適用	0.79	不適用	不適用	不適用	@

PR23-0011	HP Inc.	HP Color LaserJet Pro 4203dn	33	33	0.40	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0012	HP Inc.	HP Color LaserJet Pro 4203dw	33	33	0.40	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0013	Brother	HL-L5100DN	40	不適用	1.95	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0014	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Printer	43	43	0.52	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0015	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Printer	52	52	0.73	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0016	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise X55745dn Printer	43	43	0.52	不適用	不適用	不適用	@
PR23-0017	HP Inc.	HP Color LaserJet Enterprise X654dn Printer	52	52	0.73	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0001	Brother	HL-L5210DN	48	不適用	2.30	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0002	Brother	HL-L8360CDW	31	31	1.92	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0003	Brother	HL-L6415DW	50	不適用	2.39	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0004	Brother	HL-L6210DW	50	不適用	2.44	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0005	柯尼卡美能達	bizhub C4001i	40	40	1.60	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0006	理光	P C375	32	32	1.03	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0007	富士膠片	ApeosPrint 4620 SDW	46	不適用	0.55	不適用	不適用	不適用	@
PR24-0008	富士膠片	ApeosPrint 4620 SDN	46	不適用	0.56	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0001	京瓷	ECOSYS PA3500cx	35	35	0.32	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0002	京瓷	ECOSYS PA4000cx	40	40	0.37	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0003	京瓷	ECOSYS PA4500cx	45	45	0.43	不適用	不適用	不適用	@

PR25-0004	Brother	HL-L2460DW	34	不適用	1.18	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0005	Brother	HL-L3280CDW	26	26	1.38	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0006	京瓷	ECOSYS PA2101cx	21	21	0.20	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0007	京瓷	ECOSYS PA2600cwx	26	26	0.26	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0008	京瓷	ECOSYS PA2600cx	26	26	0.26	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0009	京瓷	ECOSYS PA4000wx	40	不適用	0.34	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0010	京瓷	ECOSYS PA4000x	40	不適用	0.34	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0011	柯尼卡美能達	bizhub C3301i	33	33	1.23	不適用	不適用	不適用	@
PR25-0012	柯尼卡美能達	bizhub 5001i	50	不適用	2.19	不適用	不適用	不適用	@
PR26-0001	Brother	HL-L8570CDW	31	31	1.44	不適用	不適用	1.0	@
總計: 213 條記錄。									

註釋：

根據二零零七年十月一日起實施的新規格計算。詳細資料請參閱有關計劃文件。

@ 根據二零一三年一月一日開始的最新規格計算。詳細資料請參閱有關計劃文件。

各型號的市場供應狀況，請向有關生產商／供應商查詢。